MANUALE GENERALE

Olivetti Te 300 - Gruppi funzioni

TERMINALE PER COMUNICAZIONI

Il presente manuale contiene l'elenco dei gruppi di funzioni esistenti per i modelli di classe Te 300 a 5 e 8 bit.

olivetti

Marketing
Biblioteca di informazione

Aprile 1969

Cod. Mark.: 06-11-03/4-9 I
Cod. Mag. : 3943096 U

PREMESSA

Scopo di questa raccolta è quello di illustrare i gruppi funzioni attualmente previsti per la classe Te 300 a 5 e 8 bit.
Non sono fornite informazioni sulle configurazioni di macchine che utilizzano questi gruppi funzioni.
Tali informazioni dovranno essere desunte dalla raccolta "Schede Prodotto".

CARATTERE b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	1	0	0	1	CHI E'?		cifre	non perfora		
0	1	0	0	1	CHI E'?		ricezione cifre	non perfora		Sgancia la risposta automatica
0	0	1	0	0	ESP			non stampa		Spazio
0	0	0	0	0	BLANK			non stampa non avanza		
0	1	0	1	1	CAMP.		cifre			Suona il campanello
1	1	0	1	1	CIFRE			non stampa non avanza		Cifre
1	1	1	1	1	LETTERE			non stampa non avanza		Lettere
0	0	0	1	0	INTERL.			non stampa non avanza		Interlinea
0	1	0	0	0	RIT.CAR.			non stampa non avanza		Ritorno a capo

CARATTERE b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	1	0	0	1	CHI E'		cifre	non perfora		
0	1	0	0	1	CHI E'?		ricezione cifre	non perfora		Sgancia la risposta automatica
0	0	1	0	0	ESP			non stampa		Spazio
0	0	0	0	0	BLANK			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	1	0	1	1	CAMP		cifre		●	Suona il campanello Chiude un contatto
1	1	0	1	1	CIFRE			non stampa non avanza		Cifre
1	1	1	1	1	LETTERE			non stampa non avanza		Lettere
0	0	0	1	0	INTERL.			non stampa non avanza		Interlinea
0	1	0	0	0	RIT.CAR.			non stampa non avanza		Ritorno a capo

CARATTERE b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	1	0	0	ESP			non stampa		Spazio
0	0	0	0	0	BLANK			non stampa non avanza		
1	1	0	1	1	CIFRE			non stampa non avanza		Cifre
1	1	1	1	1	LETTERE			non stampa non avanza		Lettere
0	0	0	1	0	INTERL.			non stampa non avanza		Interlinea
0	1	0	0	0	RIT.CAR.			non stampa non avanza		Ritorno a capo

CARATTERE b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	1	0	0	1	CHI E'?		cifre	non perfora		
0	1	0	0	1	CHI E'?		ricezione cifre	non perfora		Sgancia la risposta automatica
0	0	1	0	0	ESP			non stampa		Spazio
0	0	0	0	0	BLANCK			non stampa non avanza		
0	1	0	1	1	CAMP		cifre			Suona il campanello
1	1	0	1	1	CIFRE			non stampa non avanza		Cifre
1	1	1	1	1	LETTERE			non stampa non avanza		Lettere
0	0	0	1	0	INTERL.		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	1	0	0	0	RIT.CAR.		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	1	1	1	0	C	↓				Al quarto C include il perforatore
0	1	1	1	0	C					
0	1	1	1	0	C					
0	1	1	1	0	C					
0	1	1	0	1	F	↓				Al quarto F esclude il perforatore
0	1	1	0	1	F					
0	1	1	0	1	F					
0	1	1	0	1	F					
1	0	0	1	0	L	↓				Al quarto L include stampa e avanzamento
1	0	0	1	0	L					
1	0	0	1	0	L					
1	0	0	1	0	L			non stampa non avanza		
0	1	1	1	1	K	↓				Al quarto K esclude stampa e avanzamento
0	1	1	1	1	K					
0	1	1	1	1	K					
0	1	1	1	1	K			non stampa non avanza		

CARATTERE b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	1	0	0	1	CHI E'?		cifre	non perfora		
0	1	0	0	1	CHI E'?		ricezione - cifre stampa inclusa	non perfora		Sgancia la risposta automatica
0	0	1	0	0	ESP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	0	0	BLANK		stampa inclusa	non stampa non avanza		
0	1	0	1	1	CAMP		cifre stampa inclusa			Suona il campanello
1	1	0	1	1	CIFRE		stampa inclusa	non stampa non avanza		Cifre
1	1	1	1	1	LETTERE		stampa inclusa	non stampa non avanza		Lettere
0	0	0	1	0	INTERL.		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	1	0	0	0	RIT.CAR.		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
1	1	0	1	1	CIFRE	↓		non stampa non avanza		La sequenza "Cifre - H" comanda: - l'apertura indirizzo; - l'esclusione della stampa, avanzamento e perforazione
1	0	1	0	0	H		cifre	non stampa non avanza		
					(1)		indirizzo aperto		●	Predispone l'inclusione della stampa e dell'avanzamento - Chiude un contatto
					(2)		indirizzo aperto			Predispone l'inclusione del perforatore
0	1	0	0	0	RIT.CAR.			non stampa non avanza		- Chiusura indirizzo - Attua le predisposizioni (1) e (2)
1	1	0	0	1	B	↓	ricezione stampa inclusa			Dopo tre B e l'indirizzo chiude un contatto
1	1	0	0	1	B		ricezione stampa inclusa			
1	1	0	0	1	B		ricezione stampa inclusa			
					(3)		ricezione stampa inclusa		●	

(1) (2) (3) Rappresentano tre lettere alfabetiche qualsiasi che possono essere scelte come indirizzi per la stampa, il perforatore e la sequenza di comando del contatto.

CARATTERE b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	1	0	0	1	CHI E'?		cifre	non perfora		
0	1	0	0	1	CHI E'?		ricezione - cifre stampa inclusa	non perfora		Sgancia la risposta automatica
0	0	1	0	0	ESP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	0	0	BLANK		stampa inclusa	non stampa non avanza		
0	1	0	1	1	CAMP		cifre stampa inclusa			Suona il campanello
1	1	0	1	1	CIFRE		stampa inclusa	non stampa non avanza		Cifre
1	1	1	1	1	LETTERE		stampa inclusa	non stampa non avanza		Lettere
0	0	0	1	0	INTERL.		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	1	0	0	0	RIT.CAR.		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
1	1	0	1	1	CIFRE	↓		non stampa non avanza		La sequenza "Cifre - H" comanda: - l'apertura indirizzo - l'esclusione della stampa e dell'avanzamento
1	0	1	0	0	H		cifre	non stampa non avanza		
					(1)	↓	indirizzo aperto			La sequenza di "Chiamata selettiva" (1) (2) chiude un contatto e predispone l'inclusione della stampa e dell'avanzamento
					(2)				●	
					(3)		indirizzo aperto		●	L'indirizzo di "Chiamata globale" chiude un contatto e predispone l'inclusione della stampa e dell'avanzamento
0	1	0	0	0	RIT.CAR.			non stampa non avanza		- Chiusura indirizzo - Attua le predisposizioni (1) (2) o (3)

(1) (2) (3) Rappresentano tre lettere alfabetiche qualsiasi dove:

(1) (2) impiegati in sequenza stretta effettuano la "chiamata selettiva" per l'inclusione stampa

(3) impiegata per "chiamata globale" per l'inclusione stampa

CARATTERE b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	1	0	0	1	CHI E'?		cifre	non perfora		
0	1	0	0	1	CHI E'?		ricezione cifre	non perfora	●	Sgancia la "risposta automatica" Chiude un contatto
0	0	1	0	0	ESP			non stampa		Spazio
0	0	0	0	0	BLANK			non stampa non avanza		
0	1	0	1	1	CAMP		cifre	non stampa non avanza	●	Suona il campanello Chiude un contatto
1	1	0	1	1	CIFRE			non stampa non avanza		Cifre
1	1	1	1	1	LETTERE			non stampa non avanza		Lettere
0	0	0	1	0	INTERL.			non stampa non avanza		Interlinea
0	1	0	0	0	RIT.CAR.			non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	1	1	1	1	K	↓	ricezione			
1	0	0	1	0	L		ricezione			
0	1	1	1	1	K		ricezione			
1	0	0	1	0	L		ricezione		●	Chiude un contatto

Nota: A fine riga avviene solo la soppressione dell'avanzamento e non la soppressione della stampa

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR			non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	–	–	–	–	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione stampa inclusa	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	0	1	1	1	1	SI			non stampa non avanza		Include stampa e avanzamento
0	0	0	1	1	1	0	SO			non stampa non avanza		Esclude stampa e avanzamento
0	0	1	0	0	0	1	DC1			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	0	DC2			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	1	DC3			non stampa non avanza		Include il perforatore
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione stampa inclusa	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL		stampa inclusa	non stampa non avanza		Suona il campanello
0	0	0	0	1	1	0	ACK		ricezione stampa inclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	1	1	1	ETB		ricezione stampa inclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	1	ETX		ricezione stampa inclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	1	0	1	NACK		ricezione stampa inclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	0	STX		ricezione stampa inclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
1	1	1	1	1	1	1	DEL		stampa inclusa	non stampa non avanza		
0	0	0	0	1	0	0	EOT	↓	ricezione	non stampa non avanza		Comanda l'apertura dell'indirizzo Esclude stampa e avanzamento
-	-	0	-	-	-	-	(1)	↓		non stampa non avanza	●	Indirizzo Polling Chiude un contatto
-	-	0	-	-	-	-	(1)	↓	indirizzo aperto	non stampa non avanza		Indirizzo Polling
0	0	0	0	0	1	0	STX	↓		non stampa non avanza		Chiude l'indirizzo - Include stampa e avanzamento
0	0	0	0	1	0	0	EOT	↓	ricezione	non stampa non avanza		Comanda l'apertura dell'indirizzo Esclude stampa e avanzamento
-	-	1	-	-	-	-	(2)	↓		non stampa non avanza	●	Indirizzo Selecting Chiude un contatto
-	-	1	-	-	-	-	(2)	↓	indirizzo aperto	non stampa non avanza		Indirizzo Selecting
0	0	0	0	1	1	0	ACK	↓		non stampa non avanza		Chiude l'indirizzo Include stampa e avanzamento
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

Nota: (1) e (2) rappresentano due lettere alfabetiche che differiscono solo per il 5° (e naturalmente per l'8°) bit

Es.

	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	
A	0	1	0	0	0	0	0	1	indirizzo polling
Q	1	1	0	1	0	0	0	1	indirizzo selecting

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	1	1	0	1	CR			non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	0	0	EOT		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	1	1	1	ETB		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	1	ETX		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	1	0	1	0	LF		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	1	1	0	ACK		trasmissione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	1	1	0	ACK		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	1	0	1	NACK		trasmissione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	1	0	0	0	1	1	#		ricezione		●	Chiude un contatto
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione stampa inclusa	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF		stampa inclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL		trasmissione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	1	DC3			non stampa non avanza		Include il perforatore
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	0	1	1	1	1	SI			non stampa non avanza		Include stampa e avanzamento
0	0	0	1	1	1	0	SO			non stampa non avanza		Esclude stampa e avanzamento
0	0	0	0	0	1	0	STX		trasmissione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	0	STX		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	1	ETX		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	1	ETX		trasmissione		●	Chiude un contatto
0	1	0	1	0	1	0	*		ricezione		●	Chiude un contatto
0	1	1	1	1	1	1	?		ricezione		●	Chiude un contatto
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	–	–	–	–	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	1	1	0	1	CR			non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL		trasmissione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	0	STX		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	0	STX		trasmissione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	1	ETX		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	0	1	1	ETX		trasmissione		●	Chiude un contatto
0	1	0	1	0	1	0	*		ricezione		●	Chiude un contatto
0	1	1	1	1	1	1	?		ricezione		●	Chiude un contatto
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	–	–	–	–	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
0	0	0	0	1	1	1	BEL		stampa inclusa	non perfora		
0	0	1	0	0	0	1	DC1			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	0	DC2			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	1	DC3			non stampa non avanza		Include il perforatore
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	0	1	1	1	1	SI			non stampa non avanza		Include stampa e avanzamento
0	0	0	1	1	1	0	SO			non stampa non avanza		Esclude stampa e avanzamento
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL		stampa inclusa	non stampa non avanza		Suona il campanello
0	0	0	0	1	0	0	EOT			non stampa non avanza		Apertura indirizzo
-	-	-	-	-	-	-	(1)		indirizzo aperto			Predispone l'inclusione della stampa e dell'avanzamento
0	0	0	0	0	1	0	STX			non stampa non avanza		- Chiusura indirizzo - Attua la predisposizione (1)
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

(1) Rappresenta una lettera alfabetica qualsiasi

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR			non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
0	0	1	0	0	0	1	DC1			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	0	DC2			non stampa non avanza		Include il perforatore
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0 0 0 0 1 0 1	ENQ			non perfora		
0 0 0 0 1 0 1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0 1 0 0 0 0 0	SP			non stampa		Spazio
0 0 0 1 0 0 1	HT			non stampa		Spazio
0 0 0 1 0 1 0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0 0 0 1 0 1 1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0 0 0 1 1 0 0	FF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0 0 0 1 1 0- 1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0 0 0 0 1 1 1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
0 0 1 0 0 0 1	DC1			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0 0 1 0 0 1 0	DC2			non stampa non avanza		Include il perforatore
0 0 1 0 0 1 1	DC3			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0 0 1 0 1 0 0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0 0 0 1 1 1 1	SI			non stampa non avanza		Include stampa e avanzamento
0 0 0 1 1 1 0	SO			non stampa non avanza		Esclude stampa e avanzamento
1 1 1 1 1 1 1	DEL			non stampa non avanza		
0 0 - - - - -	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL		stampa inclusa	non perfora		
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
0	0	1	0	0	0	1	DC1			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	0	DC2			non stampa non avanza		Include il perforatore
0	0	1	0	0	1	1	DC3			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	0	1	1	1	1	SI			non stampa non avanza		Include stampa e avanzamento
0	0	0	1	1	1	0	SO			non stampa non avanza		Esclude stampa e avanzamento
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	–	–	–	–	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	0	1	HT			non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	0	FF			non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR			non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
0	1	0	1	0	1	0	*		ricezione		●	Chiude un contatto
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	0	1	0	1	ENQ			non perfora		
0	0	0	0	1	0	1	ENQ		ricezione	non perfora non stampa non avanza		Sgancia la risposta automatica
0	1	0	0	0	0	0	SP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa esclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno + Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa esclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Suona il campanello
0	0	0	1	0	0	0	BS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno di 1 passo
0	0	1	0	0	0	1	DC1		ricezione	non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	0	1	0	DC2			non stampa non avanza		Include il perforatore
0	0	1	0	0	1	1	DC3			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	0	1	1	1	1	SI			non stampa non avanza		Include stampa e avanzamento
0	0	0	1	1	1	0	SO			non stampa non avanza		Esclude stampa e avanzamento
0	0	1	1	1	0	1	GS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 3° Programma
0	0	1	1	1	1	0	RS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 2° Programma
0	0	1	1	1	1	1	US		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 1° Programma
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	1	1	1	–	–	FS-GS RS-US		stampa esclusa		●	Chiude un contatto
0	0	–	–	–	–	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	1	0	0	0	0	0	SP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno + Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	0	0	0	1	1	ETX			non stampa non avanza		Non chiude vetrino
0	0	1	1	0	0	1	EM			non stampa non avanza		Apertura vetrino
0	0	0	1	0	0	0	BS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno di 1 passo
0	0	1	0	0	0	1	DC1			non stampa non avanza		Interlinea Sinistra
0	0	1	0	0	1	0	DC2			non stampa non avanza		Include il perforatore
0	0	1	0	0	1	1	DC3			non stampa non avanza		Interlinea destra
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	1	1	1	0	1	GS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 3 Programma
0	0	1	1	1	1	0	RS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 2 Programma
0	0	1	1	1	1	1	US		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 1 Programma
0	0	1	1	0	1	1	ESC	↓		non stampa non avanza		Predispone la stampa in rosso
0	1	1	0	0	1	1	3			non stampa non avanza		
0	0	1	1	0	1	1	ESC	↓		non stampa non avanza		Predispone la stampa in nero
0	1	1	0	0	1	0	2			non stampa non avanza		
1	1	1	1	1	1	1	DEL			non stampa non avanza		
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE B	A	8	4	2	1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	1	1	0	0	PN			non stampa non avanza		Include il perforatore
1	1	1	1	0	0	PF			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	0	0	0	0	SP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
0	1	1	1	1	0	EOB			non stampa non avanza		Non chiude vetrino
0	1	1	1	1	1	PRE		stampa inclusa	non stampa non avanza		Apertura vetrino
1	0	1	0	1	0	MZ - WS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 3 Programma
0	1	1	0	1	0	RM - GM		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 2 Programma
1	1	1	1	0	1	HT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 1 Programma
1	0	1	1	0	0	RES			non stampa non avanza		Interlinea destra
0	1	1	1	0	0	BY			non stampa non avanza		Interlinea sinistra
1	0	1	1	1	0	BS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno di 1 passo
1	1	1	1	1	0	LC			non stampa non avanza		Comanda il "lower case" (minuscole)
0	0	1	1	1	0	UC			non stampa non avanza		Comanda "upper case" (maiuscole)
1	0	1	1	0	1	NL		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea + ritorno
1	1	1	0	1	0	PZ - TM		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
1	0	1	0	1	0	MZ - WS			non stampa non avanza		
0	1	1	0	1	0	RM - GM			non stampa non avanza		
-	-	1	1	-	-				non stampa non avanza		
Funzioni non comprese nell'elenco precedente											

CARATTERE b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	1	0	0	0	1	DC1			non perfora non stampa non avanza		Include stampa e perforatore
0	0	1	0	0	1	1	DC3			non perfora non stampa non avanza		Include stampa - esclude il perforatore
0	0	1	0	1	0	0	DC4			non perfora non stampa non avanza		Esclude stampa - include il perforatore
0	0	1	0	0	1	0	DC2			non perfora non stampa non avanza		Predispone la stampa in nero
0	0	1	1	0	1	1	ESC	↓		non stampa non avanza		Predispone la stampa in rosso
1	0	0	0	0	1	0	B			non stampa non avanza		
0	0	1	1	0	1	1	ESC	↓		non perfora non stampa non avanza		Apre vetrino
1	0	0	0	0	0	1	A			non perfora non stampa non avanza		
0	0	1	1	0	0	1	EM			non perfora non stampa non avanza		Espelle la scheda
0	1	0	0	0	0	0	SP		stampa inclusa	non avanza		Spazio
0	0	0	1	1	1	1	SI		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione orizzontale 3 programma
0	0	0	1	1	1	0	SO		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione orizzzontale 2 programma
0	0	0	1	0	0	1	HT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione orizzontale 1 programma
0	0	0	0	1	1	1	BEL			non stampa non avanza		Interlinea destra
0	0	1	1	0	1	0	SUB			non stampa non avanza		Interlinea sinistra
0	0	0	1	0	0	0	BS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno di 1 passo
0	0	0	1	0	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	0	1	1	VT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
0	0	0	1	1	0	1	CR		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
0	0	-	-	-	-	-	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE B	A	8	4	2	1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	1	1	0	0	PN			non stampa non avanza		Include il perforatore
1	1	1	1	0	0	PF			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	0	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
1	1	1	1	1	0	LC			non stampa non avanza		Comanda "lower case" (minuscole)
0	0	1	1	1	0	UC			non stampa non avanza		Comanda "upper case" (maiuscole)
1	0	1	1	0	1	NL			non stampa non avanza		Interlinea + Ritorno
1	1	1	0	1	0	PZ-TM			non stampa non avanza		Ritorno a capo
–	–	1	1	–	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE B	A	8	4	2	1	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	1	1	0	0	PN			non stampa non avanza		Include il perforatore
1	1	1	1	0	0	PF			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
0	0	0	0	0	0	SP		stampa inclusa	non stampa		Spazio
1	0	1	0	1	0	MZ-WS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 3 Programma
0	1	1	0	1	0	RM-GM		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 2 Programma
1	1	1	1	0	1	HT		stampa inclusa	non stampa non avanza		Tabulazione Orizzontale 1 Programma
1	0	1	1	1	0	BS		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno di 1 passo
1	1	1	1	1	0	LC			non stampa non avanza		Comanda "lower case" (minuscole)
0	0	1	1	1	0	UC			non stampa non avanza		Comanda "upper case" (maiuscole)
1	0	1	1	0	1	NL		~~stampa~~ inclusa	non stampa non avanza		Interlinea + Ritorno
1	1	1	0	1	0	PZ-TM		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno a capo
–	–	1	1	–	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

CARATTERE B	A	C	8	4	2	NOME	SEQUENZE	CONDIZIONAMENTI	SOPPRESSIONI	USCITE ELETTRICHE	FUNZIONI SVOLTE
0	0	0	1	1	0	RS		ricezione	non perfora non stampa non avanza		
0	0	0	1	1	0	RS			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	0	1	1	1	0	PN			non stampa non avanza		Include il perforatore
1	1	1	1	1	0	PF			non stampa non avanza		Esclude il perforatore
1	0	0	1	1	0	RES			non stampa non avanza		Include stampa e avanzamento
0	1	0	1	1	0	BY			non stampa non avanza		Esclude stampa e avanzamento
0	0	1	0	0	0	SP			non stampa		Spazio
1	1	0	1	1	1	LC			non stampa non avanza		Comanda "lower case" (minuscole)
0	0	0	1	1	1	UC			non stampa non avanza		Comanda "upper case" (maiuscole)
0	1	1	1	1	0	LF		stampa inclusa	non stampa non avanza		Interlinea
1	0	1	1	1	0	NL		stampa inclusa	non stampa non avanza		Ritorno + Interlinea
0	0	1	1	1	1	EOT			non stampa non avanza	●	Chiude un contatto
0	1	0	1	1	1	PRE			non stampa non avanza		Sopprime stampa e avanzamento del carattere successivo
0	1	0	1	0	1	≠			non stampa non avanza		
1	0	0	1	0	1	MZ, ù			non stampa non avanza		
1	1	1	1	0	1	PZ, √			non stampa non avanza		
–	–	–	1	1	–	Funzioni non comprese nell'elenco precedente			non stampa non avanza		

LETTERA DI COMMENTO

OLIVETTI Te 300 - Gruppi funzioni

Manuale generale Cod. Mark.: 06-11-03/4-9 I

Tutte le osservazioni sono utili per adeguare le nostre pubblicazioni agli scopi a cui sono destinate. Per le note ed i suggerimenti che non rientrano tra le domande elencate, si prega di utilizzare lo spazio destinato al commento.

	Sì	No
. Questa pubblicazione risponde alle Vostre esigenze?	☐	☐
. Trovate la materia:		
facile da leggere e capire	☐	☐
organizzata in modo appropriato	☐	☐
completa ed esauriente	☐	☐
. Come intendete usare questa pubblicazione:		
introduzione all'argomento	☐	☐
conoscenza approfondita dell'argomento	☐	☐
notizie sulle caratteristiche d'impiego	☐	☐
addestramento	☐	☐
referenza	☐	☐
altro	☐	☐

COMMENTO

Per osservazioni particolari Vi preghiamo di fare riferimento ai numeri di pagina e di riga.

Data

Mittente

ING. C. OLIVETTI & C., S.p.A.
DIREZIONE MARKETING
PALAZZO UFFICI

10015 I V R E A (ITALIA)

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A.
Direzione Marketing
Palazzo Uffici
10015 IVREA (Italia)

Tel. 525 - Telegr. Olimark
Telex 21043 Olimark